

J E Tスプレーガンのポンプの外し方

1. ホースを外します。
2. 17 スパナでノズルー式を外します。
3. ジョイント（小）を 10 スパナで外します。
4. ポンプのネジの箇所がつぶれないように引き抜いてください。
5. ポンプのピストン針Aを抜き、シンナー等の溶剤でピストン針Aが軽く動くまですり合わせしてください。
6. 組立は逆の順番で組んでください。この時、ポンプをポンプケースに入れるとき、ポンプケースの中に入っているピストンBが外れないようにしてください。また、ポンプの吸い込みの穴は、ポンプケースの穴の中心にして、ジョイント（小）を締めてください。弱いと空気が入りますので、10 スパナで締めてください。

