

重要

長期間使用しない場合のご注意 (CRCスプレー噴霧)

ポンプ内に残った水や液体等の不純物が原因で、ポンプ不具合が起きる可能性があります。下記の方法でのお手入れを必ずおこなってください。

1. スプレーガンを空打ちしてホース(パイプ)内の液を出す。
2. 戻り箇所へのホースを外す。(JET型のみ)
3. 戻り箇所穴にCRCスプレー(クレ5-56)を軽くスプレーする。
4. 2秒ぐらいスプレーガンを空打ちする。
5. ホースを取り付け保管する。(JET型のみ)

