

修理②…ノズルの締め方、はずし方

プライヤを用意し、ノズルレバーをはずしてストレート噴射と完全ボカシ噴射の中間で下図のように締めて下さい。

(修理④ 図1参照)

