

●ポンプのバルブユニオン⑧がくっつく。…

付属の2.0L棒ハンドルでギザネジ⑭を左右緩めてボトルホルダー⑬（又はポンプケース①①）を本体から抜き、外したボトルホルダー（又はポンプケース）の端のピストン針B⑮を止まるまで押し込む。この時スプリングが中に入っていますので急に離すとピストン針Bが飛び出しますので注意してください。これを2、3回繰り返してボトルホルダー（又はポンプケース）を本体に入れ、ボトルホルダー（又はポンプケース）と本体の間隔を以前と同じ位置でギザネジを締めてください。

（間隔の位置合わせの時、以前のギザネジの傷跡を合わせると簡単に合います。又は修理①…ポイント調整をしていただけでも結構です）