

### 修理①…ポイント調整

1. 付属の2.0L棒ハンドルで両側のギザネジをゆるめる。
2. 液を噴射しながらボトルホルダー（又はポンプケース）を出し入れし、音が小さく、液の出方のよいところでとめる。  
（又は、以前のギザネジの傷跡を参考にするとう簡単です。）
3. 両側のギザネジをしめる。

※微調整はボリュームつまみを左右に回して下さい。

※ボトルホルダー（又はポンプケース）と本体のすき間は、スプレーガンによって異なりますが、平均して1～2mmぐらいが適当です。

（注 古くなった物はすき間をさらに狭くして下さい）

